

## VISITOR PREMIUM



### Sur-chaussure antidérapante avec embout de protection

- Composition: Caoutchouc et embout en alliage aluminium/titane.
- Usage professionnel : Adhérence et protection des orteils. Sécurise tous les déplacements sur les lieux de travail.
- ✓ Coefficient d'adhérence exceptionnel
- ✓ Embout de protection en aluminium/titane. Ultra léger !
- ✓ Sangles multidirectionnelles : tenue au pied sécurisée
- ✓ Seulement 4 tailles pour couvrir du 34 au 47
- ✓ Code couleur pour identifier la taille
- ✓ S'adapte à la plupart des chaussures
- ✓ Réutilisable
- ✓ Semelle antidérapante Tiger-grip® avec crampons autonettoyants



REF « VIP »

### Certifications

**REGLEMENT EUROPEEN (EU) : 2016/425**

Relatif aux équipements de protection individuelle

**CE NORMES EUROPÉENNES**

Attestation CE de type : 0075/1344/161/01/18/0113

- NF EN ISO 20345 / 2011
- NF EN 12568
- NF EN 13287
- Résistance aux hydrocarbures (FO)
- Résistance à la chaleur (HRO)

**Certifié EPI de risque 2**  
Organisme notifié:  
CTC N° 0075/69367 Lyon - France

**NORMES USA**

En cours de certification

### • NF EN 13287 – Résistance aux glissements

Certification SRC : Regroupe les conditions SRA et SRB

**SRB** : Coefficient d'adhérence mesuré sur un sol acier enduit de glycérine

**SRA** : Coefficient d'adhérence mesuré sur un sol céramique enduit de détergent

Surface	Contaminant	Norme ISO 13287	Résultats VISITOR PREMIUM
Acier	Huile	SRB = 0.18	<b>Jusqu'à</b> +110% = 0.38
Carrelage	Détergent	SRA = 0.32	<b>Jusqu'à</b> +40% = 0.46

### • NF EN 12568 – Méthode d'essai de l'embout :

Résistance à 200 joules et l'écrasement sous charge max. de 1500 DaN

Test Physico-mécanique

Type de test	Norme	Résultats VISITOR PREMIUM	Unité
Résistance au choc	EN ISO 20344	20.5	mm
Résistance à l'écrasement	EN ISO 20344	26	mm
Résistance aux hydrocarbures	EN ISO 20344	-0.1	%

**Antistatisme:** La sur-chaussure répond aux propriétés antistatiques et ESD.  
La combinaison chaussure et sur-chaussure doit obligatoirement être testée par l'utilisateur

### Tailles

	S				M				L				XL			
Taille EU	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47		
Taille UK	1	2	3	4	5	6	6,5	7	8	9	10	10,5	11	12		
Taille US (Femme)	4	5	6	7	7,5	8	8,5	9,5	10	11						
Taille US (Homme)					5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5		

S'assurer que la sur-chaussure tienne correctement à la chaussure de l'utilisateur et s'y adapte parfaitement.

### Entretien et stockage



- Lavable à la main - Laisser sécher loin d'une chaleur directe
- Stocker à l'abri de l'humidité et dans un endroit non soumis à des variations de température.
- Ne pas utiliser la sur-chaussure en dessous de -20°